

USB-Flash-Speichergerät Bedienungsanleitung

Vor der Verwendung lesen

Bevor Sie unsere Produkte (das „Produkt“) verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für das Produkt (dieses „Handbuch“), die Garantieerklärung (personal.kioxia.com/support/warranty/) und eine Bedienungsanleitung für das Host-Gerät, mit dem das Produkt verwendet wird (das „Host-Gerät“).




Vor der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf einem Windows-PC oder einem Mac.

Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Abschnitt werden wichtige Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, die die Benutzer unserer Produkte (und alle anderen Personen) zu beachten haben, um eine Körperverletzung und Sachbeschädigung zu vermeiden und eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung unserer Produkte zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die nachfolgend beschriebenen Bedeutungen der Aufkleber und grafischen Symbole verstanden haben, bevor Sie mit den detaillierten Beschreibungen der Vorsichtsmaßnahmen fortfahren und die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Erläuterung der Aufkleber



|  GEFAHR |  WARNUNG |  VORSICHT | HINWEIS |
|--|--|--|--|
| Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder einer schweren Verletzungen ¹ führt. | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder einer schweren Verletzungen ¹ führen kann. | Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung ² führen kann. | Weist auf Vorgehensweisen hin, die zu einer Sachbeschädigung ³ und anderen Problemen, jedoch nicht zu einer Körperverletzung führen können. |




*1: Schwere Verletzungen umfassen Erblindung, Verletzungen, Verbrennungen (bei niedrigen und hohen Temperaturen), Stromschläge, Knochenbrüche und Vergiftungen usw. mit lang anhaltenden Auswirkungen oder die einen Krankenhausaufenthalt und/oder langfristige Krankenhausaufenthalte zur Behandlung erfordern.



*2: Leichte oder mittelschwere Verletzungen umfassen Verletzungen, Verbrennungen, Stromschläge usw., deren Behandlung keinen Krankenhausaufenthalt und/oder keine langfristige Krankenhausaufenthalte erfordern.



*3: Sachbeschädigung bedeutet Schäden an den Maschinen und Geräten des Kunden oder Dritter.

Erläuterung der grafischen Symbole

| | |
|---|---|
|  Untersagt |  Anweisungen |
| Zeigt untersagte Handlungen an. | Zeigt Handlungen an, die aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden müssen. |

|  WARNUNG | |
|---|--|
|  Untersagt | <ul style="list-style-type: none"> • Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Ein versehentliches Verschlucken kann zum Ersticken oder einer anderen Verletzung führen. Suchen Sie sofort an einen Arzt auf, wenn Sie der Meinung sind, dass möglicherweise ein Kind oder Haustier das Produkt verschluckt hat. • Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht. Dies kann zu einer Körperverletzung, Beschädigung des Produktes, Rauch oder Feuer führen. • Verbiegen Sie das Produkt nicht, lassen Sie es nicht herunterfallen, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt und setzen Sie es keinen starken Kräften oder Stößen aus. Berühren Sie das Produkt nicht mit einer Pinzette, Zange oder anderen Werkzeugen, die das Produkt beschädigen können. Stecken Sie das Produkt vorsichtig ein und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich in einem ungewöhnlichen Zustand befindet. Die Verwendung eines solchen Produktes kann Rauch, Feuer, eine Verbrennung oder Beschädigung des Gerätes verursachen, in das das Produkt eingesteckt wird. |
|  Anweisungen | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Produkt einen Geruch erzeugt, sich aufheizt oder raucht, schalten Sie sofort das Host-Gerät einschließlich des Gerätes und der Peripheriegeräte aus, und ziehen Sie alle Kabel ab. Ziehen Sie das Produkt aus dem Gerät. Schalten Sie das Gerät nicht ein und stecken Sie das Produkt nicht erneut in das Gerät. Wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Die Verwendung eines solchen Produktes kann Rauch, Feuer, eine Verbrennung oder Beschädigung des Gerätes verursachen, in das das Produkt eingesteckt wird. |

|  VORSICHT | |
|---|--|
|  Untersagt | <ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt kann sich bei längerer Verwendung aufheizen. Wenn das Produkt heiß ist, lassen Sie dieses Produkt abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät herausziehen. Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es heiß ist. • Berühren Sie die Anschlüsse (Anschlussoberfläche) des Produktes nicht direkt oder mit metallischen oder harten Gegenständen und schließen Sie die Anschlüsse nicht kurz. |

| | |
|---|--|
| | <p>Die statische Elektrizität kann zu einer Beschädigung oder zum Verlust der Daten führen.</p> |
|  <p>Untersagt</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie das Produkt nicht nass werden. Betreiben oder lagern Sie das Produkt nicht außerhalb des Bereiches für die Betriebstemperatur oder Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Produkt nicht <ul style="list-style-type: none"> • einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, • einer Umgebung mit hohen Temperaturen, wie zum Beispiel in einem heißen Auto, der direkten Sonneneinstrahlung, der Nähe von Feuer, von Heizkörpern, • dem Luftstrom einer Klimaanlage, • Stäuben, • statischer Elektrizität, • elektrischem Rauschen, • starken Magnetfeldern oder • ätzenden Chemikalien oder Gasen aus. • Legen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizungen oder Flammen oder brennbaren Materialien ab. Setzen Sie das Produkt nicht Feuer oder Hitze aus. Verunreinigen Sie die Anschlüsse des Produktes nicht. Belassen Sie das Produkt nicht für viele Stunden im direkten Hautkontakt. • Während Daten in das Produkt geschrieben oder vom ihm gelesen werden, <ul style="list-style-type: none"> • setzen Sie das Produkt keinen Schwingungen oder mechanischen Schlägen aus, • schalten Sie das Host-Gerät nicht aus, oder • ziehen Sie das Produkt nicht heraus. <p>Dies kann zu einer Fehlfunktion des Produktes, Beschädigung oder einem Verlust der Daten führen.</p> • Setzen Sie das Produkt keiner schnellen Temperaturänderung aus. Auf dem Produkt kann Kondensation auftreten. |
|  <p>Anweisungen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig auf anderen Speichermedien, um sie vor versehentlichem Datenverlust zu schützen. Wenn das Produkt längere Zeit oder wiederholt verwendet wird, können einige oder alle Funktionen des Produktes verloren gehen, einschließlich des Schreibens, Lesens oder Löschens. KIOXIA LEHNT JEDE HAFTUNG FÜR DIE BESCHÄDIGUNG ODER DEN VERLUST DER IM PRODUKT AUFGEZEICHNETEN DATEN AB, UNABHÄNGIG VON DER ART ODER URSACHE DIESES AUSFALLS. • Das Produkt ist beim Versand vom Hersteller mit FAT32 formatiert. Die Neuformatierung des Produktes führt dazu, dass alle im Produkt gespeicherten Daten verloren gehen. Sichern Sie vor der Neuformatierung alle erforderlichen Daten und Dateien im Produkt auf einem anderen Speichermedium. Wenn Sie das Produkt neu formatieren möchten, formatieren Sie es auf FAT32 oder exFAT. Die Neuformatierung auf ein anderes Dateisystem als FAT32 oder exFAT kann zu einer Fehlformatierung führen. • Bevor Sie das Produkt aus dem USB-Anschluss eines PCs oder Macs herausziehen, trennen Sie das USB-Laufwerk über das Betriebssystem des Gerätes. Andernfalls können die Daten im Produkt beschädigt werden oder verloren gehen. • Einstecken und Herausziehen Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Gerätes, um das Produkt ordnungsgemäß in ein kompatibles Gerät einzustecken und aus diesem herauszuziehen. Einstecken: Stecken Sie das Produkt entsprechend der Bedienungsanleitung des PCs oder Macs in einen USB-Anschluss eines PCs oder Macs. Wenn Sie das Produkt gewaltsam einstecken, können das Produkt und/oder der USB-Anschluss beschädigt werden oder zerbrechen. Richten Sie das Produkt ordnungsgemäß aus und stecken Sie es so weit wie möglich in einen USB-Anschluss eines Gerätes. Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es schlecht oder falsch herum eingesteckt ist. Herausziehen: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Produkt aus einem USB-Anschluss eines Gerätes herauszuziehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist: * Die Schritte oder Beschreibungen können in Abhängigkeit von der Version des Betriebssystems unterschiedlich ausfallen. • Windows 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“. 2. Klicken Sie auf „Speichergerät entfernen“. 3. Überprüfen Sie, dass „Hardware entfernen“ Anzeige im Fenster erscheint. 4. Ziehen Sie das Produkt heraus. • macOS 1. Ziehen Sie das Speichergerätesymbol auf dem Desktop auf das Papierkorbsymbol. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Speichergerätesymbol verschwunden und inaktiv ist. Ziehen Sie das Produkt heraus. |

Vorgeschriebene Handlungen

- Stecken Sie das Produkt in einen USB-Anschluss eines PCs oder Macs.
KIOXIA LEHNT JEDE HAFTUNG FÜR DIE SCHÄDEN AB, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT EINEM ANDEREN GERÄT ALS PC ODER MAC ENTSTEHEN.
- Das Produkt ist weder für die Verwendung in Geräten oder Systemen vorgesehen noch garantiert es diese, die ein außergewöhnlich hohes Maß an Qualität und/oder Zuverlässigkeit erfordern und/oder bei deren Fehlfunktion oder Versagen der Verlust von Menschenleben, Körperverletzungen, schwere Sachbeschädigungen oder Ernsthafte Auswirkungen auf die Öffentlichkeit verursacht werden können („nichtbestimmungsgemäße Verwendung“). Zur nichtbestimmungsgemäßen Verwendung gehören, ohne Beschränkung, Ausrüstungen in kerntechnischen Anlagen, Ausrüstungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, medizinische Ausrüstungen, Ausrüstungen, die in Kraftfahrzeugen, Zügen, Schiffen und anderen Transportmitteln, Verkehrssignaleinrichtungen, Ausrüstungen zur Steuerung von Verbrennungen oder Explosionen, Sicherheitsvorrichtungen, Aufzügen und Rolltreppen, Geräten der Stromversorgung verwendet werden und Ausrüstungen, die in finanzbezogenen Bereichen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht für unbeabsichtigte Zwecke, es sei denn, dies ist in diesem Dokument ausdrücklich gestattet.
- Halten Sie den USB-Anschluss des Produktes immer sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch.

Technische Daten

- Die technischen Daten finden Sie auf der Produktseite unter personal.kioxia.com/.
- Die Kapazität basiert auf dem installierten Flashspeicher. Ein Teil davon ist reserviert für Verwaltungsfunktionen und steht dem Anwender damit nicht zur Verfügung. Der dem Benutzer zur Verfügung stehende Bereich entspricht dem auf der Produktseite angegeben (1 GB = 1.073.741.824 Byte).

USB-Schnittstelle

- Kompatible USB-Schnittstelle

| |
|---|
| Unterstützte Hostschnittstelle |
| USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(*4) |

*4: Die Lese-/Schreibgeschwindigkeiten sind vom Hostgerät und jeweiligen Produkt abhängig.

Herkunftsland und -region

- Das Herkunftsland und die Herkunftsregion des Produktes ist auf dem Gehäuse oder der Verpackung angegeben.

Weitergabe und Entsorgung

- Auch wenn Sie die Daten auf einem Gerät, wie zum Beispiel einem PC oder Mac, löschen oder das Produkt neu formatieren, werden die Daten möglicherweise nicht vollständig entfernt und/oder können wiederhergestellt werden, wenn das zum Löschen oder zur Neuformatierung verwendete Gerät nicht über die Funktionen verfügt, mit denen die Daten dauerhaft vom Produkt gelöscht werden.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt.

Datenschutzerklärung

- Detaillierte Informationen zur Datenschutzerklärung von KIOXIA, der Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen erhalten Sie, wenn Sie sich direkt an diese Unternehmen wenden.
- Das Produkt kann nach direkter oder indirekter Rücksendung an KIOXIA zu Zwecken der Qualitätsverbesserung von KIOXIA oder einem Unternehmen analysiert werden, das die Komponenten oder Dienstleistungen für das Produkt bereitstellt. Die Daten, die möglicherweise noch auf dem Produkt verblieben sind, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Das zurückgesandte Produkt und die Daten werden nach der Analyse vernichtet.

Export und Import

- Jeglicher Export, Re-Export, Import und Re-Import des Produktes, der zugehörigen Software, der Software, die Sie auf dem Produkt installiert haben, und der Daten, die Sie in das Produkt geschrieben haben, ist strengstens untersagt, außer in Übereinstimmung mit dem japanischen Devisen- und Außenhandelsgesetz, den US-amerikanischen Exportverwaltungsvorschriften und allen geltenden Exportgesetzen und -vorschriften.

Kundendienst

- Die häufig gestellten Fragen (FAQ) finden Sie unter personal.kioxia.com/support/faq/.
- Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den Kundendienst und teilen Sie ihnen (1) bis (3) mit:
 - (1) die Artikelnummer des Produktes (auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckt) und den Kaufnachweis des Produktes, wie zum Beispiel die Quittung,
 - (2) den Hersteller und das Modell des Hostgeräts, und
 - (3) die detaillierte Beschreibungen des Fehlers, wie das Produkt verwendet wurde, als der Fehler auftrat, wie oft dieser Fehler auftrat usw.

Garantieerklärung

- Die Garantieerklärung finden Sie unter personal.kioxia.com/support/warranty/.

Kundendienst

- Informationen zum Kundensupport finden Sie unter personal.kioxia.com/support/contact/.

Hersteller

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokio 108-0023, Japan
Die Adresse kann sich ändern.

- Mac und macOS sind Warenzeichen von Apple Inc.
- Alle anderen Firmen-, Produkt- und Servicennamen sind ggf. Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
- Das Aussehen und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.