

## Manuale memoria flash USB

### Leggere prima dell'uso

Prima di utilizzare i nostri prodotti (il "Prodotto"), leggere il manuale del Prodotto (questo "Manuale"), la Dichiarazione di garanzia ([personal.kixia.com/support/warranty/](http://personal.kixia.com/support/warranty/)) e un manuale utente per il dispositivo host con il quale il Prodotto è utilizzato (il "dispositivo host").




### Prima dell'uso

- Utilizzare il prodotto solo in un personal computer Windows (PC) o in un Mac.

### Precauzioni di sicurezza

Questa sezione elenca importanti precauzioni che gli utenti dei nostri prodotti (e chiunque altro) devono osservare per evitare lesioni al corpo umano e danni materiali e per garantire un uso sicuro e corretto dei nostri Prodotti. Assicurarsi di comprendere i significati delle etichette e dei simboli grafici descritti di seguito prima di passare alle descrizioni dettagliate delle precauzioni, e di rispettare le precauzioni indicate.

Spiegazione delle etichette



 <b>PERICOLO</b>	 <b>AVVERTENZA</b>	 <b>ATTENZIONE</b>	<b>AVVISO</b>
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà la morte o lesioni gravi <sup>1</sup> .	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi <sup>1</sup> .	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate <sup>2</sup> .	Indica pratiche che potrebbero causare danni materiali <sup>3</sup> e altri problemi, ma non lesioni personali.


\*1: Le lesioni gravi comprendono cecità, ferite, ustioni (a bassa e alta temperatura), scosse elettriche, fratture e avvelenamenti, ecc. con effetti di lunga durata o che richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.



\*2: Le lesioni minori o moderate comprendono ferite, ustioni, scosse elettriche, ecc. che non richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.

\*3: I danni materiali sono danni a macchine e attrezzature del cliente o di terzi.

Spiegazione dei simboli grafici

 <b>Vietato</b>	 <b>Istruzioni</b>
Indica azioni vietate.	Indica azioni che devono essere intraprese per motivi di sicurezza.

 <b>AVVERTENZA</b>	
 <b>Vietato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.</b> L'ingestione accidentale potrebbe causare soffocamento o altre lesioni. Contattare immediatamente un medico se si ritiene che un bambino o un animale domestico abbia ingerito il prodotto.</li> <li>• <b>Non smontare o modificare il prodotto.</b> Ciò potrebbe provocare lesioni personali, danni al prodotto, fumo o incendio.</li> <li>• <b>Non piegare, far cadere, posizionare oggetti pesanti sul prodotto o esporre in altro modo il prodotto a forze o impatti pesanti.</b> Non toccare il prodotto con pinzette, pinze o altri utensili che potrebbero danneggiarlo. Collegare e scollegare il prodotto con attenzione. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente o è in uno stato anomalo. L'uso di tale prodotto potrebbe provocare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è collegato tale prodotto.</li> </ul>
 <b>Istruzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il Prodotto produce cattivo odore, surriscaldamento o fumo, spegnere immediatamente il dispositivo host, inclusi il dispositivo e le periferiche, e scollegare tutti i cavi. Scollegare il prodotto dal dispositivo. Non accendere il dispositivo né ricollegare il prodotto nel dispositivo. Contattare il nostro centro di assistenza clienti o il negozio da cui è stato acquistato il prodotto.</b> L'uso di tale prodotto potrebbe provocare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è collegato tale prodotto.</li> </ul>

 <b>ATTENZIONE</b>	
 <b>Vietato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il prodotto può surriscaldarsi se utilizzato per lunghe ore.</b> Se il prodotto è molto caldo, consentire che si raffreddi prima di scollegarlo dal dispositivo. Non toccare il prodotto mentre è molto caldo.</li> <li>• <b>Non toccare i terminali (superficie di collegamento) del prodotto direttamente o con oggetti metallici o duri né cortocircuitare i terminali.</b> L'elettricità statica potrebbe causare la corruzione o la perdita dei dati.</li> </ul>



**Vietato**

- **Non bagnare il prodotto. Non utilizzare o conservare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura operativa o di umidità.**

**Non esporre a**

- ambiente ad alta umidità,
- ambiente ad alta temperatura come in un'automobile molto calda, alla luce diretta del sole, vicino al fuoco, vicino a un dispositivo di riscaldamento,
- flusso d'aria dal condizionatore d'aria,
- polveri,
- elettricità statica,
- rumore elettrico,
- forti campi magnetici o
- prodotti chimici o gas corrosivi.

**Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme o vicino a materiali infiammabili. Non esporre a fuoco o calore. Non contaminare i terminali del prodotto. Non consentire al prodotto di mantenere il contatto diretto con la pelle per lunghe ore.**

- **Durante la scrittura o la lettura dei dati nel prodotto,**
  - non applicare vibrazioni o shock fisici al prodotto,
  - non disattivare il dispositivo host, oppure
  - non scollegare il prodotto.

Potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto, corruzione o perdita di dati.

- **Non esporre a rapidi cambiamenti di temperatura.**

Ciò potrebbe causare condensa sul prodotto.



**Istruzioni**

- **Per proteggersi dalla perdita accidentale di dati, eseguire periodicamente il backup dei dati su altri supporti di memorizzazione.**

Quando il prodotto viene utilizzato per periodi di tempo prolungati o ripetutamente, il prodotto potrebbe perdere alcune o tutte le sue funzionalità, tra cui scrittura, lettura o eliminazione.

KIOXIA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI CORRUZIONE O PERDITA DI DATI REGISTRATI NEL PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO O DALLA CAUSA DI TALE ERRORE.

- **Il prodotto è formattato su FAT32 quando viene spedito dal produttore.**

La riformattazione del prodotto causerà la perdita di tutti i dati memorizzati nel prodotto. Prima di riformattare, eseguire il backup di tutti i dati e i file necessari presenti nel prodotto su altri supporti di archiviazione.

Se si desidera riformattare il prodotto, riformattarlo a FAT32 o exFAT.

La riformattazione a un sistema file diverso da FAT32 o exFAT potrebbe causare una riformattazione non riuscita.

- **Prima di scollegare il prodotto da una porta USB su un PC o un Mac, scollegare l'unità USB attraverso il sistema operativo del dispositivo.**

In caso contrario, i dati nel prodotto potrebbero essere danneggiati o persi.

- **Collegamento e scollegamento**

Per collegare correttamente il prodotto e per scollegarlo da un dispositivo compatibile, seguire la procedura nel manuale utente del dispositivo.

Collegamento:

Collegare il prodotto a una porta USB su un PC o un Mac in base al manuale utente del PC o del Mac.

Il collegamento forzato potrebbe danneggiare o rompere il prodotto e/o la porta USB.

Orientare correttamente il prodotto, collegare il prodotto a una porta USB sul dispositivo fino in fondo.

Il prodotto non funzionerà correttamente se collegato male o orientato in modo errato.

Scollegamento:

Seguire i passaggi seguenti per scollegare il prodotto da una porta USB su un dispositivo mentre il dispositivo è acceso:

\* I passaggi o le descrizioni potrebbero variare a seconda della versione del sistema operativo.

• Windows

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic su "Rimuovi TransMemory".
3. Verificare "Rimuovi la scheda Hardware" che appare nella finestra.
4. Scollegare il prodotto.

• macOS

1. Trascinare e rilasciare l'icona "TransMemory" presente sul desktop nell'icona del cestino.
2. Verificare che l'icona "TransMemory" stia scomparendo e sia inattiva. Scollegare il prodotto.

## Azioni obbligatorie

- Collegare il prodotto a una porta USB su un PC o un Mac.  
KIOXIA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO CAUSATO DA O RISULTANTE DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO CON UN DISPOSITIVO DIVERSO DA PC O MAC.
- Il prodotto non è destinato né è garantito per l'uso in apparecchiature o sistemi che richiedono livelli straordinariamente elevati di qualità e/o affidabilità e/o un malfunzionamento o un guasto dei quali possono causare la perdita di vite umane, lesioni personali, gravi danni materiali o grave impatto sul pubblico ("Uso non previsto"). L'Uso non previsto include, senza limitazioni, apparecchiature utilizzate in impianti nucleari, apparecchiature utilizzate nell'industria aerospaziale, apparecchiature mediche, apparecchiature utilizzate per automobili, treni, navi e altri mezzi di trasporto, apparecchiature di segnalazione del traffico, apparecchiature utilizzate per controllare le combustioni o le esplosioni, dispositivi di sicurezza, ascensori e scale mobili, dispositivi relativi all'energia elettrica e attrezzature utilizzate nei settori finanziari. Non utilizzare il prodotto per Uso non previsto se non espressamente consentito in questo documento.
- Mantenere sempre pulito il connettore USB del prodotto.  
Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia.

## Specifiche tecniche

- Per le specifiche tecniche pubblicate nella pagina del prodotto, andare a [personal.kioxia.com/](https://personal.kioxia.com/).
- La capacità si basa sulla memoria flash installata nella quale la memoria non disponibile per l'utente viene utilizzata per le funzioni di gestione. L'area utente disponibile è descritta nella pagina del Prodotto (1GB = 1.073.741.824 byte).

## Interfaccia USB

- Interfaccia USB compatibile

Interfaccia host supportata

USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0 (\*4)

\*4: Le velocità di lettura/scrittura differiscono a seconda dei dispositivi host e di ciascun prodotto.

## Paese/regione di origine

- Il Paese/la regione di origine del prodotto sono riportati sull'etichetta sul corpo macchina o sulla confezione.

## Trasferimento e smaltimento

- Anche se si cancella o si riformatta il prodotto su un dispositivo come un PC o un Mac, i dati potrebbero non essere completamente rimossi e/o potrebbero essere recuperati se il dispositivo utilizzato per la cancellazione o la riformattazione non era dotato di funzionalità che eliminano definitivamente i dati dal prodotto. Separare e smaltire il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.

## Dati sulla privacy

- Verificare i dettagli delle politiche sulla privacy di KIOXIA, delle sue consociate e affiliate contattando direttamente tali società.
- Il prodotto, una volta restituito direttamente o indirettamente a KIOXIA, potrebbe essere analizzato ai fini di miglioramento della qualità da KIOXIA o da una società che fornisce componenti o servizi per il prodotto. I dati che potrebbero essere ancora presenti sul prodotto verranno trattati in modo confidenziale e non saranno condivisi con terze parti. Il prodotto restituito e i dati verranno distrutti dopo l'analisi.

## Esportazione e importazione

- Qualsiasi esportazione, riesportazione, importazione e reimportazione del prodotto, del software correlato, del software installato sul prodotto e dei dati scritti nel prodotto sono severamente vietati, salvo in conformità con la legge giapponese sugli scambi esteri e sul commercio estero, le normative sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti e tutte le leggi e le normative sull'esportazione applicabili.

## Etichettatura ambientale per gli imballaggi

Vassoio in plastica



PET

Plastica (PET 1)

Cartone



PAP

Carta (PAP 21)

Raccolta differenziata. Verificare le linee guida comunali locali.

## Supporto

- Per le domande frequenti (FAQ), andare a [personal.kioxia.com/support/faq/](https://personal.kioxia.com/support/faq/).
- Se si desidera ottenere un servizio in garanzia, contattare l'assistenza clienti e fornire i dati da (1) a (3):
  - (1) numero di parte del prodotto (stampato sul retro della confezione) e prova di acquisto del prodotto, come uno scontrino,
  - (2) il produttore e il modello del dispositivo host, e
  - (3) descrizioni dettagliate del guasto, di come il Prodotto è stato utilizzato quando si è verificato tale guasto, con quale frequenza si è verificato tale guasto e così via.

## Dichiarazione di garanzia

- Per la dichiarazione di garanzia, andare a [personal.kioxia.com/support/warranty/](https://personal.kioxia.com/support/warranty/).

## Assistenza clienti

- Per l'assistenza clienti, andare a [personal.kioxia.com/support/contact/](https://personal.kioxia.com/support/contact/).

Fabbricato da

**KIOXIA Corporation**

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Giappone

L'indirizzo è soggetto a modifiche.

- Windows è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac e macOS sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc.
- Tutti gli altri nomi di società, nomi di prodotti e nomi di servizi possono essere marchi di fabbrica delle rispettive società.
- I design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.