

KIOXIA

Manual da unidade de memória USB

Ler antes de usar

Antes de utilizar os nossos produtos (o "Produto"), leia o manual do Produto (este "Manual"), a Declaração de Garantia (personal.kioxia.com/support/warranty/) e o manual do utilizador do dispositivo anfitrião com o qual o Produto é utilizado (o "dispositivo anfitrião").




Antes de usar

- Use o produto apenas num computador pessoal (PC) Windows ou Mac.

Precauções de segurança

Esta secção lista as precauções importantes que os utilizadores do(s) nosso(s) produto(s) (e qualquer outra pessoa) devem observar para evitar ferimentos corporais e danos materiais, para além de garantir o uso seguro e correto dos nossos produtos. Certifique-se de que compreende o significado dos dísticos e dos símbolos gráficos descritos abaixo antes de passar para as descrições detalhadas das precauções e cumpra as precauções indicadas.

Explicação dos dísticos



 PERIGO	 ATENÇÃO	 CUIDADO	AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, irá causar morte ou ferimentos graves ^{*1} .	Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou fatais ^{*1} .	Indica uma situação potencialmente de risco que, se não for evitada, poderá causar ferimentos menores ou moderados ^{*2} .	Indica práticas que podem causar danos materiais ^{*3} e outros problemas, mas não danos pessoais.

*1: Ferimentos graves incluem cegueira, feridas, queimaduras (de baixa e alta temperatura), choque elétrico, fraturas e envenenamento, etc., com efeitos duradouros ou que requerem hospitalização e/ou visitas hospitalares de longo prazo para tratamento.



*2: Ferimentos leves ou moderados incluem feridas, queimaduras, choque elétrico, etc., sem necessidade de hospitalização e/ou visitas hospitalares de longo prazo para tratamento.

*3: Danos materiais significam danos a máquinas e equipamentos de clientes ou de terceiros.


Explicação dos símbolos gráficos

 Proibido	 Instruções
Indica ações proibidas.	Indica ações que devem ser executadas para fins de segurança.

ATENÇÃO

 Proibido	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. A toma acidental pode causar asfixia ou outras lesões. Entre em contacto com um médico imediatamente se achar que uma criança ou animal de estimação possa ter engolido o produto.• Não desmonte nem modifique o produto. Isso pode resultar em lesões pessoais, danos no produto, fumo ou incêndio.• Não dobre, não deixe cair, não coloque objetos pesados sobre o produto, nem exponha o produto a fortes impactos ou força. Não toque no produto com uma pinça, um alicate ou outra ferramenta que possa danificar o produto. Ligue e desligue o produto com cuidado. Não use o produto se este se avariar ou entrar em anomalia. O uso de um produto nesse estado pode causar fumo, incêndio, queimaduras ou danos ao dispositivo no qual o produto está ligado.
 Instruções	<ul style="list-style-type: none">• Se o produto produzir um odor, fumos ou sobreaquecer, desligue imediatamente o dispositivo anfitrião, incluindo o dispositivo e os periféricos, e desligue todos os cabos. Desligue o produto do dispositivo. Não ligue o dispositivo nem ligue o produto ao dispositivo novamente. Contacte o nosso centro de apoio ao cliente ou a loja onde adquiriu o produto. O uso de um produto nesse estado pode causar fumo, incêndio, queimaduras ou danos ao dispositivo no qual o produto está ligado.

CUIDADO

 Proibido	<ul style="list-style-type: none">• O produto pode aquecer se for usado durante muitas horas. Se o produto estiver quente, deixe o produto arrefecer antes de o desligar do dispositivo. Não toque no produto enquanto este estiver quente.• Não toque diretamente nos terminais (superfície de ligação) do produto ou com objetos metálicos ou duros nem provoque curto-circuitos nos terminais. A eletricidade estática pode provocar danos ou perda de dados.
---	---



Proibido

- **Não permita que o produto se molhe. Não opere nem guarde o produto fora do intervalo de humidade ou temperatura de funcionamento.**
Não exponha a
 - um ambiente de alta humidade,
 - um ambiente de alta temperatura, como num carro quente, sob luz solar direta, perto de fogo, perto de um aquecedor,
 - fluxo de ar de um ar condicionado,
 - pós,
 - eletricidade estática,
 - ruído elétrico,
 - fortes campos magnéticos ou
 - produtos químicos ou gases corrosivos.

Não coloque o produto perto de chamas ou fontes de calor nem próximo de materiais inflamáveis. Não exponha a fogo nem calor. Não contamine os terminais do produto. Não permita que o produto se mantenha em contacto direto com a pele durante várias horas.
- **Enquanto os dados do produto estiverem a ser gravados ou lidos,**
 - não aplique vibração nem choques físicos ao produto,
 - não desligue o dispositivo anfitrião, ou
 - não desligue o produto.

Pode ocorrer avaria do produto, corrupção ou perda de dados.
- **Não exponha a mudanças rápidas de temperatura.**

Pode ocorrer condensação no produto.



Instruções

- **Para se proteger contra perda de dados acidental, crie uma cópia de segurança dos dados periodicamente para outro suporte de armazenamento.**

Como o produto é utilizado por longos períodos de tempo ou repetidamente, este pode perder parte ou toda a sua funcionalidade, incluindo gravação, leitura ou eliminação.

A KIOXIA NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER CORRUPÇÃO OU PERDA DE DADOS REGISTRADOS NO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU CAUSA DE TAIS FALHAS.
- **O produto está formatado para FAT32 quando enviado pelo fabricante.**

A reformatação do produto causará a perda de todos os dados armazenados no produto. Antes de reformatar, faça uma cópia de segurança de todos os dados e ficheiros necessários no produto para outro suporte de armazenamento.

Se quiser reformatar o produto, reformate-o para FAT32 ou exFAT.

A reformatação para um sistema de ficheiros diferente de FAT32 ou exFAT pode resultar numa reformatação mal sucedida.
- **Antes de desligar o produto de uma porta USB num PC ou Mac, desligue a unidade USB através do sistema operativo do dispositivo.**

Se não o fizer, pode fazer com que os dados do produto sejam corrompidos ou perdidos.
- **Ligar e desligar**

Para ligar e desligar corretamente o produto num dispositivo compatível, siga o procedimento no manual do utilizador do dispositivo.

Ligar:

Ligue o produto numa porta USB de um PC ou Mac de acordo com o manual de utilizador do PC ou Mac.

Usar demasiada força ao ligar pode danificar ou partir o produto e/ou a porta USB.

Orientando o produto adequadamente, ligue-o a uma porta USB de um dispositivo o mais para dentro possível.

O produto não funcionará corretamente se estiver mal ligado ou orientado incorretamente.

Desligar:

Siga os passos abaixo para desligar o produto de uma porta USB de um dispositivo enquanto o dispositivo estiver ligado:

*Os passos ou descrições podem variar, consoante a versão do sistema operativo.

 - Windows
 1. Clique no ícone "Remove hardware com segurança" na barra de tarefas.
 2. Clique em "Remove TransMemory".
 3. Verifique que aparece "Remove hardware" na janela.
 4. Desligue o produto.
 - macOS
 1. Arraste e solte o ícone "TransMemory" na área de trabalho para o ícone de lixeira.
 2. Verifique se o ícone "TransMemory" está a desaparecer e inativo. Desligue o produto.

Ações obrigatórias

- Ligue o produto numa porta USB de um PC ou Mac.
A KIOXIA NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS OU RESULTANTES DO USO DO PRODUTO COM DISPOSITIVOS QUE NÃO PC OU MAC.
- O produto não se destina nem se justifica para uso em equipamentos ou sistemas que exijam níveis extraordinariamente altos de qualidade e/ou fiabilidade e/ou uma avaria ou falha que possa causar perda de vidas humanas, lesões corporais, sérios danos materiais ou impacto público grave ("uso não intencional"). O uso não intencional inclui, sem limitação, equipamento usado em instalações nucleares, equipamento usado na indústria aeroespacial, equipamento médico, equipamento usado para automóveis, comboios, navios e outros transportes, equipamento de sinalização de trânsito, equipamento usado para controlar combustões ou explosões, dispositivos de segurança, elevadores e escadas rolantes, dispositivos relacionados com energia elétrica e equipamentos usados em áreas relacionadas com finanças. Não use o produto para uso não intencional, a menos que seja especificamente permitido neste documento.
- Mantenha o conector USB do produto sempre limpo.
Utilize um pano macio e seco para a limpeza.

Especificações técnicas

- Para obter as especificações técnicas publicadas na página do produto, vá a personal.kioxia.com/.
- A capacidade é baseada na memória flash instalada e não na memória disponível do utilizador, dado que parte da memória é utilizada para funções de gestão. A área disponível do utilizador é a indicada na página do produto (1GB = 1.073.741.824 bytes).

Interface USB

- Interface USB compatível

Interface de anfitrião suportada

USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(*4)

*4: As velocidades de leitura/gravação diferem dependendo dos dispositivos anfitriões e de cada produto.

País/região de origem

- O país/região de origem do produto está rotulado no corpo ou na embalagem.

Transferência e descarte

- Mesmo que elimine ou reformate o produto num dispositivo como um PC ou Mac, os dados podem não ser completamente desligados e/ou podem ser recuperados se o dispositivo usado para a exclusão ou formatação não tiver sido fornecido com a funcionalidade que elimina permanentemente os dados do produto. Separe e descarte o produto de acordo com as leis e regulamentos locais.

Dados de privacidade

- Confirme os detalhes das políticas de privacidade da KIOXIA, das suas subsidiárias e afiliadas entrando em contacto diretamente com essas empresas.
- O Produto, uma vez devolvido direta ou indiretamente à KIOXIA, pode ser analisado para fins de melhoria da qualidade pela KIOXIA ou por uma empresa que fornece componentes ou serviços para o produto. Os dados que ainda restarem no produto serão tratados com confidencialidade e não serão partilhados com terceiros. O produto devolvido e os dados serão destruídos após a análise.

Exportar e importar

- Qualquer exportação, reexportação, importação e reimportação do produto, software relacionado, software que instalou no produto e dados que escreveu no produto são estritamente proibidos, exceto em conformidade com a Lei de negócios estrangeiros do Japão, os Regulamentos de administração de exportação dos EUA e todas as leis e regulamentos de exportação aplicáveis.

Etiquetagem ambiental para embalagem

Tabuleiro de plástico



Plástico (PET 1)

Cartão



Papel (PAP 21)

Recolha separada. Verifique as diretrizes municipais locais.

Suporte

- Para perguntas frequentes (FAQ), vá a personal.kioxia.com/support/faq/.
- Se desejar obter um serviço de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente e informe de (1) a (3):
 - (1) número da peça do produto (impresso na parte de trás da embalagem) e prova de compra do produto, como um recibo,
 - (2) fabricante e modelo do dispositivo anfitrião, e
 - (3) descrições detalhadas do problema, como o Produto foi usado quando esse problema ocorreu, com que frequência esse problema ocorreu e assim por diante.

Declaração de garantia

- Para obter a declaração de garantia, vá a personal.kioxia.com/support/warranty/.

Apoio ao cliente

- Para apoio ao cliente, vá a personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabricado por

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tóquio 108-0023, Japão
O endereço está sujeito a alterações.

- Windows é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc.
- Todos os outros nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviço podem ser marcas registadas das suas respetivas empresas.
- Os designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.