

EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II kártya útmutatója

Kérjük, használat előtt olvassa el

Termékeink (a „Termék”) használata előtt olvassa el a Termék útmutatóját (jelen „Útmutató”), a Jótállási nyilatkozatot (personal.kioxia.com/support/warranty/), valamint a gazdaeszköz használati útmutatóját, amellyel a Terméket használja (a „gazdaeszköz”).

Használat előtt

- A terméket csak a kapacitásával és típusával kompatibilis eszközben használja (lásd az 1. táblázatot).

1. táblázat SDXC-kártya

Kompatibilitás		SD memóriakártya
Eszköz		Kompatibilis
		Nem kompatibilis
		Nem kompatibilis

Biztonsági óvintézkedések

Ez a rész fontos óvintézkedéseket sorol fel, amelyeket a Termék felhasználóinak (és más személyeknek) be kell tartaniuk a személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése, és a Termék biztonságos és helyes használatának biztosítása érdekében. Kérjük, győződjön meg róla, hogy megértette az alábbiakban foglalt címkék és grafikus szimbólumok jelentését, mielőtt tovább lépne az óvintézkedések részletes leírására, és tartsa be a meghatározott óvintézkedéseket.

A címkék magyarázata

VESZÉLY	VIGYÁZAT	FIGYELMEZTETÉS	FIGYELMEZTETÉS
Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha nem akadályoz meg, halált vagy súlyos sérülést okoz ^{*1} .	Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha nem akadályoz meg, halált vagy súlyos sérülést okozhat ^{*1} .	Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha nem akadályoz meg, kisebb mértékű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat ^{*2} .	Olyan helyzeteket jelöl, amelyek anyagi kárt ^{*3} és egyéb problémákat okozhatnak, de személyi sérülést nem.

^{*1}: A súlyos sérülések magukban foglalják a vakságot, sebeket, égési sérüléseket (alacsony és magas hőmérséklet), áramütést, töréseket és mérgezéseket stb., amelyek hatása hosszan tartó vagy kórházi ellátást és/vagy hosszabb kórházi tartózkodást vagy kezelést igényelnek.

^{*2}: A kisebb vagy közepesen súlyos sérülések olyan sebeket, égési sérüléseket, áramütést stb. foglalnak magukban, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást és/vagy hosszan tartó kórházi kezelést.


^{*3}: Az anyagi kár a vásárló vagy harmadik fél gépeiben és berendezéseiben keletkezett anyagi kárt jelöli.

A grafikus szimbólumok magyarázata

Tilos	Utasítás
Tiltott tevékenységeket jelöl.	A biztonsági okokból elvégzendő tevékenységeket jelöli.

VIGYÁZAT	
Tilos	Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Véletlen lenyelésük fulladást vagy egyéb sérülést okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha úgy gondolja, hogy egy gyermek vagy háziállat lenyelhette a Terméket. Ne szerelje szét vagy módosítsa a Terméket. Ez személyi sérüléshez vagy a termék károsodásához, füst vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, ne helyezzen nehéz tárgyakat a Termékre, vagy tegye ki más módon a Terméket nagy erőhatásnak vagy ütésnek. Ne érjen a Termékhez csipeszekkel, fogókkal, vagy egyéb szerszámokkal, amelyek kárt tehetnek a Termékben. A Termék behelyezésekor és kivételekor legyen óvatos. Ne használja a Terméket meghibásodás vagy rendellenes állapot esetén. Az ilyen Termék használata füst, tűz keletkezéséhez, égési sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet, amelybe a Terméket helyezte.

 Utasítás	• Ha a Termék szagot bocsát ki, túlmelegszik vagy füstöl, azonnal kapcsolja ki a gazdaeszközt, beleértve a készüléket és a perifériákat, valamint az összes kábelt húzza ki. Vegye ki a terméket a készülékből. Ne kapcsolja be a készüléket vagy helyezze be a Terméket újra a készülékbe. Vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálati központunkkal vagy az üzlettel, ahol a Terméket vásárolta. Az ilyen Termék használata füst, tűz keletkezéséhez, égési sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet, amelybe a Terméket helyezte.
 FIGYELMEZTETÉS	
 Tilos	• Ne csatlakoztassa olyan készülékhez, amely nem felel meg a vonatkozó szabványoknak*. Ez a termék károsodását és meggyulladását okozhatja. *) A „vonatkozó szabványok” az SD-memóriakártyákra vonatkozó SD-szabványokra és az USB flash meghajtókra vonatkozó USB-IF szabványra utalnak. • Több órán át tartó használat esetén a termék felmelegedhet. Ha a Termék forró, hagyja lehűlni, mielőtt kivenné a Terméket a készülékből. Ne érintse meg a Terméket, amíg az forró. • Ne érintse meg közvetlenül fém vagy kemény tárgyakkal a Termék csatlakozóit (csatlakozó felület), illetve ne zárja rövidre a csatlakozókat. A statikus elektromosság az adatok sérüléséhez vagy adatvesztéshez vezethet. • Ügyeljen arra, hogy a Termék ne legyen nedves. Ne működtesse vagy tárolja a Terméket az üzemi hőmérséklet vagy páratartalom megengedett tartományán kívül. Ne tegye ki • magas páratartalmú környezetnek, • magas hőmérsékletű környezetnek, például forró autóban, közvetlen napfénynek, nyílt láng közelében, fűtőtest közelében, • légkondicionálóból származó légáramlatnak, • pornak, • statikus elektromosságnak, • elektromos zajnak, • erős mágneses mezők hatásának, vagy • korrozív vegyi anyagoknak vagy gázoknak. Ne helyezze a Terméket hő- vagy lángforrás vagy gyúlékony anyagok közelébe. Ne tegye ki tűz vagy hő hatásának. Ne szennyezze be a Termék csatlakozóit. Ne engedje, hogy a Termék órákon át közvetlenül bőrrel érintkezzen. • Ne használjon ceruzát, golyóstollat vagy más hegyes, kemény tárgyat a termék felületén lévő címke emlékeztető mezőjébe [1] való íráshoz. Ne gyakoroljon rá erős nyomást. Ne töltsön ki mást, csak az emlékeztető mezőt. A termék megkarcolódhat vagy eltörhet. • A terméken található adatok írása vagy olvasása közben, • a Terméket ne tegye ki rezgésnek vagy erőhatásnak, • ne kapcsolja ki a gazdaeszközt, vagy • ne távolítsa el a Terméket. A Termék meghibásodását, adatsérülést vagy adatvesztést okozhat. • Ne tegye ki hirtelen hőmérséklet-változásnak. Ez páralecsapódáshoz vezethet a terméken.
 Utasítás	• A véletlen adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági másolatot más adathordozóra. Mivel a Termék hosszan tartó, vagy ismétlődő használatnak van kitéve, a Termék egyes vagy minden funkciója elveszhet, beleértve az írást, olvasást, vagy törlést. • Használjon puha hegyű, olajbázisú filctollat vagy hasonló eszközt a termék felületén lévő címke emlékeztető mezőjébe való íráshoz. Ha ceruzát, golyóstollat vagy más hegyes, kemény tárgyat használ, a termék megkarcolódhat vagy eltörhet.



Kötelező tevékenységek

- A termék nem rendkívül magas minőséget és/vagy megbízhatóságot igénylő, vagy meghibásodás esetén halált, személyi sérülést vagy komoly anyagi kárt, valamint súlyos nyilvános hatást okozó berendezésben vagy rendszerekben történő használatra szolgál, sem jótállása nem vonatkozik erre („Nem rendeltetésszerű használat”). A Nem rendeltetésszerű használat magában foglalja korlátozás nélkül a nukleáris létesítmények berendezéseit, a repülőgép- és űrparban használt berendezéseket, az autópárhban, vonat, hajó és más szállítmányozási iparágban használt berendezéseket, közlekedési jelzőberendezéseket, az égés- vagy robbanásvezérlő berendezéseket, biztonsági eszközöket, felvonókat és mozgólépcsőket, villamos energiával működő készülékeket és a pénzügyekkel kapcsolatos területeken használt berendezéseket. Ne használja a terméket nem rendeltetésszerű célra, kivéve, ha ez a dokumentum kifejezetten engedélyezi.
- Bár a termék az SD-szabványoknak megfelelően előformázott, előfordulhat, hogy újra kell formáznia a terméket azzal az eszközzel, amellyel használja azt. Kövesse a készülék kézikönyvében foglalt utasításokat a Termék újraformázásához. Amennyiben lecseréli a Termékkel használt készüléket, előfordulhat, hogy az új készülékkel újra kell formáznia a Terméket. Az újraformázás során a Terméken tárolt minden adat elveszhet vagy megsérülhet. Az újraformázás előtt győződjön meg arról, hogy a termék nem tartalmaz szükséges adatokat vagy fájlokat. Egyes készülékek esetén a beállítások módosítására lehet szükség. A PC-vel történő formázás nem az SD-szabványoknak megfelelően formázza a terméket, és problémákat okozhat a termékkel, például az adatok olvasására, írására vagy törlésére való képtelenséget. Ha ilyen problémával találkozik, javíthatja a terméket az SD-memóriakártyákkal kompatibilis eszközzel (PC-k kivételével) vagy a következő linken található legújabb formázó segédprogrammal történő újraformázással.
(<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html>)
- Az adatok véletlen törléstől való védelme érdekében a termék oldalán bekapcsolhatja a „Lock” (írásvédelmi fül) funkciót.

Műszaki adatok

- A Termék oldalon közzétett műszaki adatokat a personal.kioxia.com/ weboldalon találja.
- A kapacitás a telepített flash memórián alapul, a kapacitás egy része pedig kezelési funkciók számára van fenntartva, így ez a felhasználó számára nem elérhető memória. A rendelkezésre álló felhasználói tárhely a Termék oldalnak megfelelően (1 GB = 1 073 741 824 bájt).

SD sebesség-kategória

- Az SD sebesség-kategóriát illetően látogasson el a personal.kioxia.com/support/faq/ weboldalra.

Származási ország/régió

- A termék származási országa/régiója a terméken vagy a csomagolásán van feltüntetve.

Áthelyezés és ártalmatlanítás

- Még a Termék készüléken, például számítógépen történő törlése vagy újraformázása esetén is előfordulhat, hogy az adatok nem kerülnek teljes mértékben eltávolításra és/vagy visszaállíthatók, ha a törléshez vagy újraformázáshoz használt készülék nem rendelkezik a tartós adattörlés funkcióval. A helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően helyezze hulladékba és ártalmatlanítsa a terméket.

Személyes adatok

- Kérjük, hagyja jóvá a KIOXIA, leányvállalatai és társult vállalkozásai adatvédelmi irányelveit a vállalatokkal történő közvetlen kapcsolatfelvétel által.
- A KIOXIA-hoz közvetlenül vagy közvetetten visszajuttatott Terméket a KIOXIA vagy a Termék számára alkatrészeket vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalat minőségfejlesztési célból elemezheti. A Terméken maradó adatokat bizalmasan kezeljük és semmilyen harmadik fél számára nem tesszük elérhetővé. A visszaküldött terméket és az adatokat az elemzés után megsemmisítjük.

Export és import

- A Termék, a kapcsolódó szoftver, a Termékre telepített szoftver, valamint a Termékre írt adatok bármilyen exportálása, újraexportálása, importálása és újrainportálása szigorúan tilos, kivéve, ha az a japán deviza- és külkereskedelmi törvény, az Egyesült Államok adminisztrációs rendeletei és minden vonatkozó exportálásra vonatkozó törvény és szabályozás betartása mellett történik.

Támogatás

- A gyakran feltett kérdéseket (GYIK) a personal.kioxia.com/support/faq/ weboldalon találja.
- Ha garanciális szolgáltatást kíván igénybe venni, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és adja meg az (1)-(3) adatokat:
(1) a termék cikkszáma (a csomagolás hátoldalára nyomtatva) és a termék megvásárlásának igazolása, például nyugta,
(2) a gazdaeszköz gyártója és típusa, és
(3) a hiba részletes leírása, a Termék használatának módja a hiba fellépésekor, milyen gyakran merült fel ilyen hiba és így tovább.

Jótállási nyilatkozat

- A jótállási nyilatkozatot a personal.kioxia.com/support/warranty/ weboldalon találja.

Vevőszolgálat

- A vevőszolgálatot illetően keresse fel a personal.kioxia.com/support/contact/ weboldalt.

Gyártó:

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokió 108-0023, Japán
A cím változhat.

- Az SD logó, az SDHC logó és az SDXC logó az SD-3C LLC védjegyei.
- Más cégnevek, terméknévek és szolgáltatásnevek harmadik fél vállalatainak védjegyei lehetnek.
- A kivitelezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül módosíthatók.