

Карта High Endurance microSDHC/microSDXC Руководство по эксплуатации

Прочитайте перед использованием

Перед использованием наших продуктов («Продукт»), пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации данного продукта («Руководство по эксплуатации»), Положение гарантии (personal.kioxia.com/support/warranty/) и руководство пользователя для хост-устройства, с которым используется изделие («хост-устройство»). В данном руководстве по эксплуатации карты памяти, «карта памяти» в дальнейшем именуется «карта».

Перед использованием

- Используйте карту только в устройстве, совместимом с емкостью и типом карты: например, microSDHC/microSDXC или SDHC/SDXC. Для использования карты microSDHC и карты microSDXC требуется адаптер для SD-карты (см. Таблицу 1).

Таблица 1 Карта microSDHC/microSDXC




Совместимость		SD-карта	
			
Устройство	  *1	Совместимы	
	  *1	Не совместимы	
	  *1		

*1: для использования карты microSDHC и карты microSDXC требуется адаптер для SD-карты.

Меры предосторожности

В этом разделе перечислены важные меры предосторожности, которые должны соблюдать пользователи нашего Изделия(-ий) и любые другие лица, чтобы предотвратить травмы и материальный ущерб, а также обеспечить безопасное и правильное использование наших Продуктов. Убедитесь, что вы понимаете смысл слов безопасности и графических символов, описанных ниже, прежде чем переходить к подробному описанию мер предосторожности, и соблюдайте указанные меры предосторожности.

Объяснение смысла слов безопасности



 ОПАСНО!	 ОСТОРОЖНО!	 ВНИМАНИЕ!	УВЕДОМЛЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или тяжелым травмам ² .	Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам ² .	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести ³ .	Указывает на действия, которые могут привести к материальному ущербу ⁴ и другим проблемам, но не могут привести к травмам.

*2: к тяжелым травмам относятся слепота, увечья, ожоги (низко- и высокотемпературные), поражение электрическим током, переломы, отравление и т. д., имеющие долгосрочные последствия или требующие госпитализации и/или длительного амбулаторного лечения.





*3: к травмам легкой или средней степени тяжести относятся увечья, ожоги, поражение электрическим током и т. д., не требующие госпитализации и/или длительного амбулаторного лечения.

*4: материальный ущерб означает повреждение машин и оборудования заказчика или третьей стороны.

Объяснение смысла графических символов

 Запрещено	 Инструкции
Указывает на запрещенные действия.	Указывает на действия, которые необходимо предпринять в целях безопасности.

 ОСТОРОЖНО!	
 Запрещено	<ul style="list-style-type: none"> Храните Изделие в месте, недоступном для детей и домашних животных. Случайное проглатывание может привести к удушью или другим травмам. Если вы подозреваете, что ребенок или домашнее животное могли проглотить Изделие, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Не разбирайте и не модифицируйте Изделие. Это может привести к травмам, повреждению Изделия, задымлению или возгоранию. Не сгибайте и не роняйте Изделие, не кладите на Изделие тяжелые предметы и не подвергайте его сильному давлению или ударному воздействию. Не прикасайтесь к Изделию пинцетом, плоскогубцами или другими инструментами, которые могут повредить Изделие. Вставляйте и извлекайте Изделие осторожно. Не используйте Изделие, если оно неисправно или находится в ненормальном состоянии. Использование такого Изделия может привести к задымлению, возгоранию, ожогам или повреждению устройства, в котором установлено такое Изделие.

 <p>Инструкции</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Если Продукт выделяет запах, перегревается или дымится, немедленно выключите хост-устройство, включая устройство и периферийные устройства, и отсоедините все кабели. Извлеките Изделие из устройства. Не включайте устройство и не вставляйте Изделие обратно в устройство. Обратитесь в наш сервисный центр или в магазин, в котором было приобретено Изделие. Использование такого Изделия может привести к задымлению, возгоранию, ожогам или повреждению устройства, в котором установлено такое Изделие.
 ВНИМАНИЕ!	
 <p>Запрещено</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Не подключайтесь к устройству, которое не отвечает соответствующим стандартам*. Это может привести к повреждению или воспламенению изделия. *) «Соответствующие стандарты» означает стандарт SDA для microSD/SD-карт памяти и стандарт USB-IF для USB флэш-накопителей. ● Изделие может нагреваться при длительном использовании. Если Изделие горячее, дайте ему остыть, прежде чем извлечь из устройства. Не прикасайтесь к Изделию, пока оно не остынет. ● Не прикасайтесь к контактам (соединительной поверхности) Изделия непосредственно, металлическими или твердыми предметами и не закорачивайте контакты. Статическое электричество может привести к повреждению или потере данных. ● Не допускайте намокания Изделия. Не используйте и не храните Изделие вне диапазона рабочей температуры или влажности. Не подвергайте воздействию <ul style="list-style-type: none"> • высокой влажности, • высокой температуры, например, в горячей машине, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня, рядом с нагревательным прибором, • потока воздуха из кондиционера, • пыли, • статического электричества, • электрических помех, • сильных магнитных полей или • едких химических веществ или газов. <p>Не размещайте Изделие вблизи источников тепла или пламени, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не подвергайте воздействию огня или высоких температур. Не допускайте загрязнения контактов Изделия. Не допускайте длительного (в течение нескольких часов) непосредственного соприкосновения Изделия с поверхностью тела.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Во время записи данных на Изделие или чтения данных с Изделия <ul style="list-style-type: none"> • не подвергайте Изделие вибрации или ударам, • не отключайте хост-устройство, или • не извлекайте Изделие. <p>Это может привести к неисправности Изделия, повреждению или потере данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Не подвергайте резким колебаниям температуры. На Изделии может появиться конденсат.
 <p>Инструкции</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Для защиты от случайной потери данных периодически выполняйте резервное копирование данных на другой носитель. Так как Изделие, как правило, используется продолжительно или многократно, оно может утрачивать некоторые или все свои функции, включая функции записи, чтения или удаления данных. KIOXIA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЗАПИСАННЫХ НА ИЗДЕЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА ИЛИ ПРИЧИНЫ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ.

Обязательные действия

<ul style="list-style-type: none"> ● Изделие не предназначено для использования и его работоспособность не гарантируется при использовании в оборудовании или системах, которые требуют чрезвычайно высокого уровня качества и/или надежности, и/или неисправность или отказ которых может привести к человеческим жертвам, телесным повреждениям, серьезному материальному ущербу или общественному бедствию («Использование не по назначению»). Использование не по назначению включает в себя, без ограничения, установку в оборудовании, используемом на ядерных установках, оборудовании, используемом в аэрокосмической промышленности, медицинском оборудовании, оборудовании, используемом для автомобилей, поездов, кораблей и других транспортных средств, оборудовании для управления движением транспорта, оборудовании, используемом для контроля горения или взрыва, устройствах безопасности, лифтах и эскалаторах, устройствах, связанных с электроэнергетическими системами, и оборудовании, используемом в областях, связанных с финансовыми операциями. Не используйте Изделие не по назначению за исключением случаев, когда это явно разрешено в настоящем документе. ● Изделие поставляется предварительно отформатированным в соответствии со стандартами для карт microSD, однако вам может потребоваться переформатировать Изделие с помощью устройства, в котором установлено Изделие. Следуйте инструкциям, содержащимся в руководстве по эксплуатации устройства, чтобы переформатировать Изделие. При установке Изделия в другое устройство может потребоваться переформатировать Изделие в новом устройстве. Переформатирование Изделия может привести к потере или повреждению всех данных, хранящихся на Изделии. Перед переформатированием убедитесь, что на Изделии не хранятся важные данные или файлы. В некоторых устройствах может потребоваться изменить настройки. При форматировании на ПК Изделие форматируется в соответствии со стандартами для карт microSD, и это может привести к возникновению проблем с Изделием, таких как невозможность чтения, записи или удаления данных. При возникновении таких проблем функции Изделия можно восстановить, переформатировав его, используя устройство, совместимое с картами microSD (кроме ПК), или последнюю версию

программы для форматирования, которую можно скачать по следующей ссылке.

(<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html>)

- Чтобы защитить данные от случайного удаления, можно включить блокировку (переключатель для защиты от записи) на боковой стороне адаптера для SD-карты, обеспечивающем использование карты microSDHC или карты microSDXC.

- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Водонепроницаемость карт microSD
Немедленно удалите капли воды и брызги с карты microSD мягкой сухой тканью. Адаптеры для карт SD HE имеют водонепроницаемости.

Таблица 2. Спецификация High Endurance

Номер модели	Инструкции	Суммарное количество часов записи
LMHE1G032GG2	<ul style="list-style-type: none">• Эти модели предназначены для длительной записи с использованием видеорегистраторов⁵ и камер видеонаблюдения⁵ с расчетным суммарным количеством часов записи, указанным справа, в разрешении Full HD (1920 × 1080 пикселей, 21 Мбит/с). Результаты зависят от используемого устройства и других условий.	5 000 (Full HD)
LMHE1G064GG2		10 000 (Full HD)
LMHE1G128GG2		20 000 (Full HD)
LMHE1G256GG2		40 000 (Full HD)
LMHE1G512GG2	<ul style="list-style-type: none">• Эти модели предназначены для длительной записи с использованием видеорегистраторов⁵ и камер видеонаблюдения⁵ с расчетным суммарным количеством часов записи, указанным справа, в разрешении 4K (3840 × 2160 пикселей, 100 Мбит/с). Результаты зависят от используемого устройства и других условий.	17 000 (4K)

*5: это Изделие не предназначено для коммерческого или промышленного использования. Мы не гарантируем совместимость этого изделия с какими-либо устройствами.

Техническая спецификация

- Техническую спецификацию, размещенную на странице Изделия, можно посмотреть на веб-сайте personal.kioxia.com/.
- На изделии указан объем установленной флэш-памяти, а не фактический объем памяти, поскольку часть объема памяти используется в качестве области управления. На странице Изделия указан объем памяти, который может быть использован пользователем (пользовательская область). (1 ГБ принимается равным 1 073 741 824 байтам.)



Класс скорости SD-карты

- Класс скорости SD-карты можно посмотреть на странице personal.kioxia.com/support/faq/.

Принадлежность

- Адаптер для SD-карты (для карт microSDHC и microSDXC) (1 шт.)
Прилагается ли аксессуар или нет, зависит от Продукта. Для получения подробной информации, размещенной на странице изделия, перейдите на personal.kioxia.com/.

Страна/регион происхождения

- Страна/регион происхождения Изделия и принадлежности для него указывается на их корпусах или упаковке.

Относительно года и недели изготовления

- Что касается года изготовления и недели изготовления данного изделия, проверьте первые 4 цифры 11–22 буквенно-цифрового обозначения на фактическом изделии.
1-2-я цифры: последние 2 цифры года
3-4-я цифры: номер недели (неделя, включающая первый четверг, является первой неделей года)

Транспортирование и утилизация

- Даже после удаления данных или реформатирования Изделия на устройстве, таком как ПК, данные могут быть удалены не полностью и/или могут быть восстановлены, если устройство, использованное для удаления или реформатирования, не имеет функций, обеспечивающих невозвратимое удаление данных из Изделия.

Изделие должно сортироваться и утилизироваться в соответствии с местными законами и правилами.

Персональные данные

- С политикой конфиденциальности KIOXIA, ее дочерних компаний и филиалов можно ознакомиться, обратившись непосредственно в соответствующие компании.
- Изделие, прямым или косвенным образом возвращенное в KIOXIA, может быть, в целях улучшения качества, проанализировано компанией KIOXIA или компанией-поставщиком компонентов или услуг для Изделия. Данные, которые могут оставаться на Изделии, будут обрабатываться на условиях конфиденциальности и не будут передаваться третьим лицам. Возвращенное Изделие вместе с данными будет уничтожено после анализа.

Экспорт и импорт

- Любой экспорт, реэкспорт, импорт и реимпорт Изделия, связанного с ним программного обеспечения, программного обеспечения, установленного на Изделии, и данных, которые вы записали на Изделии, строго запрещены, за исключением случаев, предусмотренных Законом Японии об иностранной валюте и внешней торговле, Правилами экспортного контроля США и всеми действующими законами и правилами экспорта.

Поддержка

- Ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на странице personal.kioxia.com/support/faq/.
- Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в службу технической поддержки, указав пункты от (1) до (3):
 - (1) номер детали Изделия (напечатан на обратной стороне упаковки) и документ, подтверждающий покупку Изделия, например, квитанция,
 - (2) производитель и модель хост-устройства, и
 - (3) подробные описания проблемы, условия использования Изделия в момент возникновения проблемы, частота возникновения такой проблемы и так далее.

Заявление о гарантии

- Заявление о гарантии можно посмотреть на странице personal.kioxia.com/support/warranty/.

Служба поддержки

- Для обращения в службу поддержки перейдите на страницу personal.kioxia.com/support/contact/.

Производитель **KIOXIA Corporation**

3-1-21, Сибатура, район Минато, Токио 108-0023, Япония
Адрес может измениться.

- Логотипы SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC и microSDXC являются товарными знаками SD-3C LLC.
- Все другие названия компаний, названия изделий и услуг могут быть товарными знаками соответствующих компаний.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.