

# KIOXIA

## USB Flash Bellek Kılavuzu

### Kullanmadan önce okuyun

Ürünlerimizi ("Ürün") kullanmadan önce, lütfen Ürünün kılavuzunu (bu "Kılavuz"), Garanti Beyanını (personal.kioxia.com/support/warranty/) ve Ürünün birlikte kullanıldığı ana cihazın ("ana cihaz") kullanıcı kılavuzunu okuyun.




### Kullanmadan önce

- Ürünü yalnızca bir Windows kişisel bilgisayarda (PC) veya Mac'te kullanın.

### Güvenlik önlemleri

Bu bölümde Ürünlerimizin kullanıcılarının (ve başka herhangi birinin) insan vücudunda yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek ve Ürünlerimizin güvenli ve doğru kullanılmasını sağlamak için uyması gereken önemli önlemler listelenmektedir. Lütfen önlemlerin ayrıntılı açıklamalarına geçmeden önce, aşağıda tarif edilen etiketlerin ve grafik sembollerin anlamlarını öğrendiğinizden ve belirtilen önlemlere uyduğunuzdan emin olun.

#### Etiketlerin açıklaması

 <b>TEHLİKE</b>	 <b>UYARI</b>	 <b>DİKKAT</b>	<b>UYARI</b>
Önlenmediğinde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olacak tehlikeli bir durumu gösterir <sup>1</sup> .	Önlenmediğinde ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir <sup>1</sup> .	Önlenmediğinde hafif veya orta dereceli yaralanmaya neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir <sup>2</sup> .	Maddi hasara <sup>3</sup> ve başka sorunlara neden olabilecek ancak kişisel yaralanmaya neden olmayacak uygulamaları gösterir.




\*1: Ciddi yaralanmalar içinde uzun süreli etkileri olan veya tedavi için hastaneye yatmayı ve/veya uzun süreli hastane ziyaretleri gerektiren körlük, yaralar, yanıklar (düşük ve yüksek sıcaklık), elektrik çarpması, kırıklar, zehirlenme vb. yer almaktadır.



\*2: Hafif veya orta dereceli yaralanmalar içinde tedavi için hastaneye yatmayı ve/veya uzun süreli hastane ziyaretleri gerektirmeyen yaralar, yanıklar, elektrik çarpması vb. yer almaktadır.

\*3: Maddi hasar müşterinin veya üçüncü bir tarafın makineleri ve ekipmanlarında meydana gelen hasar anlamına gelmektedir.

#### Grafik sembollerin açıklaması

 Yasak	 Talimatlar
Yasak eylemleri gösterir.	Güvenlik amaçlı olarak alınması gereken aksiyonları gösterir.

 <b>UYARI</b>	
 Yasak	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.</b> Kazara yutulması boğulmaya veya diğer yaralanmalara neden olabilir. Bir çocuk veya evcil hayvanın Ürünü yuttuğunu düşünüyorsanız hemen bir doktora başvurun.</li><li>• <b>Ürünü parçalarına ayırmayın veya modifiye etmeyin.</b> Kişisel yaralanmaya, Üründe hasara, dumana veya yangına neden olabilir.</li><li>• <b>Ürünü bükmeyin, düşürmeyin, Ürünün üzerine ağır nesnelere yerleştirmeyin veya Ürünü başka bir şekilde güçlü kuvvet veya darbeye maruz bırakmayın.</b> Ürüne cımbız, pense veya Ürüne hasar verebilecek başka aletlerle dokunmayın. Ürünü özenli bir şekilde takın ve çıkarın. Arıza yaparsa veya anormal bir durumdaysa Ürünü kullanmayın. Böyle bir Ürünün kullanılması dumana, yangına, yanık yaralanmalarına veya Ürünün takılı olduğu cihazda hasara neden olabilir.</li></ul>
 Talimatlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ürün koku yayarsa, aşırı ısınır veya duman çıkarırsa cihaz ve çevresel birimler dahil olmak üzere ana cihazı hemen kapatın ve tüm kabloların bağlantısını kesin. Ürünü cihazdan çıkarın. Cihazı açmayın veya Ürünü cihaza tekrar takmayın. Müşteri destek merkezi veya Ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişim kurun.</b> Böyle bir Ürünün kullanılması dumana, yangına, yanık yaralanmalarına veya Ürünün takılı olduğu cihazda hasara neden olabilir.</li></ul>

 <b>DİKKAT</b>	
 Yasak	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>İlgili standartlara* uygun olmayan cihaza bağlanmayın.</b> Üründe hasar ve yanma meydana gelebilir. *) "İlgili standartlar", microSD Hafıza Kartı /SD Hafıza Kartı için SDA standardını ve USB Flash Sürücü için USB-IF standardını ifade eder.</li><li>• <b>Ürün uzun süre kullanılırsa ısınabilir.</b> Ürün sıcaksa cihazdan çıkarmadan önce, Ürünün soğumasına izin verin. Sıcakken Ürüne dokunmayın.</li></ul>



Yasak

- **Ürünün terminallerine (bağlantı yüzeyi) doğrudan veya metal ya da sert cisimlerle dokunmayın veya terminallere kısa devre yaptırmayın.**

Statik elektrik veri bozulmasına veya kaybına neden olabilir.

- **Ürünü ıslatmayın. Ürünü çalışma sıcaklığının veya nem aralığının dışında çalıştırmayın veya saklamayın.**

**Şunlara maruz bırakmayın**

- yüksek nemli ortama,
- sıcak bir arabanın içi, doğrudan güneş ışığı, ateş ve ısıtıcının yakını gibi yüksek sıcaklıklı ortamlara
- klimadan gelen hava akışına,
- tozlara,
- statik elektrığe,
- elektrik parazitine,
- güçlü manyetik alanlara veya
- aşındırıcı kimyasallara veya gazlara.

**Ürünü ısı veya alev kaynaklarının veya yanıcı malzemelerin yakınına yerleştirmeyin. Ateşe veya ısıya maruz bırakmayın. Ürünün terminallerini kirletmeyin. Ürünün ciltle uzun süre doğrudan temas halinde kalmasına izin vermeyin.**

- **Üründe veri yazılırken veya okunurken,**
  - Ürüne titreşim veya fiziksel darbe uygulamayın,
  - Ana cihazı kapatmayın veya
  - Ürünü çıkarmayın.

Ürünün arızalanmasına veya veri bozulmasına ya da kaybına neden olabilir.

- **Hızlı sıcaklık değişimine maruz bırakmayın.**

Ürünün üzerinde buğuya neden olabilir.

- **Kazara veri kaybına karşı korumak için verilerinizi düzenli olarak diğer depolama ortamlarına yedekleyin.**

Ürün uzun süreler boyunca veya tekrar tekrar kullanıldıkça, Ürün yazma, okuma veya silme dahil olmak üzere bazı veya tüm fonksiyonlarını yitirebilir.

KIOXIA, ÜRÜNE KAYDEDİLEN VERİLERİN BOZULMASI VEYA KAYBI KONUSUNDA, BÖYLE BİR ARIZANIN TÜRÜNE VEYA SEBEBİNE BAKILMAKSIZIN SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

- **Ürün, üreticiden gönderildiğinde FAT32'ye göre formatlanmıştır.**

Ürünü yeniden formatlamak, Üründe depolanan tüm verilerin kaybolmasına neden olacaktır. Yeniden formatlamadan önce, Üründeki tüm gerekli verileri ve dosyaları diğer depolama ortamlarına yedekleyin.

Ürünü yeniden biçimlendirmek istiyorsanız FAT32 veya exFAT olarak yeniden biçimlendirin.

FAT32 veya exFAT dışında bir dosya sisteminde yeniden biçimlendirmek yeniden biçimlendirmenin başarısız olmasına yol açabilir.

- **Ürünü bir Bilgisayar veya bir Mac üzerindeki bir USB portundan çıkarmadan önce, cihazın işletim sistemi üzerinden USB sürücüsünün bağlantısını kesin.**

Bunun yapılmaması Üründeki verilerin bozulmasına veya kaybolmasına neden olabilir.

- **Takma ve Çıkarma**

Ürünü uyumlu bir cihaza düzgün bir şekilde takmak ve cihazdan düzgün bir şekilde çıkarmak için cihazın kullanıcı kılavuzundaki prosedürü izleyin.

Takma:

Ürünü, Bilgisayarın veya Mac'in kullanıcı kılavuzuna göre, bir Bilgisayar veya bir Mac üzerindeki bir USB portuna takın.

Zorlayarak takmak Ürüne ve/veya USB portuna zarar verebilir veya onları bozabilir.

Ürünü düzgün bir şekilde yönlendirerek, Ürünü sonuna kadar bir cihaz üzerindeki bir USB portuna takın.

Ürün yetersiz bir şekilde takılmışsa veya yanlış yönlendirilmişse düzgün çalışmayacaktır.

Çıkarma:

Ürün çalışırken, Ürünü bir cihazdaki bir USB portundan çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

\*Adımlar veya açıklamalar işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

•Windows

1. Görev çubuğundaki "Donanımı Güvenle Kaldır" simgesine tıklayın.
2. "TransMemory Aygıtını Kaldır" öğesine tıklayın.
3. Pencerede görünen "Donanımı Kaldır" öğesini işaretleyin.
4. Ürünü çıkarın.

•macOS

1. Masaüstündeki "TransMemory" simgesini çöp simgesine sürükleyip bırakın.



Talimatlar

2. "TransMemory" simgesinin gözden kaybolduğunu ve etkin olmadığını kontrol edin. Ürünü çıkarın.

## Zorunlu eylemler

- Ürünü bir Bilgisayar veya bir Mac üzerindeki bir USB portuna takın.  
KIOXIA, ÜRÜNÜN BİLGİSAYARLAR VEYA MAC DIŞINDAKİ CİHAZLARLA KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
- Ürün, olağanüstü derecede yüksek kalite ve/veya güvenilirlik gerektiren ve/veya arızalanması ya da bozulması insan hayatının yitirilmesine, bedensel yaralanmaya, ciddi maddi hasara veya ciddi kamusal etkiye neden olabilecek ekipmanlarda ya da sistemlerde kullanıma yönelik değildir ve bu şekilde kullanılması garanti kapsamında değildir ("İstenmeyen Kullanım"). İstenmeyen Kullanıma, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, nükleer tesislerde kullanılan ekipmanlar, havacılık ve uzay sektöründe kullanılan ekipmanlar, tıbbi ekipmanlar, otomobiller, trenler, gemiler ve diğer ulaşım için kullanılan ekipmanlar, trafik sinyali ekipmanları, yanma veya patlamaları kontrol etmek için kullanılan ekipmanlar, güvenlik cihazları, asansörler ve yürüyen merdivenler, elektrik gücü ile ilgili cihazlar ve finansla ilgili alanlarda kullanılan ekipmanlar dahildir. Bu belgede özel olarak izin verilmediği sürece Ürünü İstenmeyen Kullanımlar için kullanmayın.
- Ürünün USB konektörünü her zaman temiz tutun.  
Temizlik için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

## Teknik özellikler

- Ürün sayfasında yayınlanan teknik özellikler için [personal.kioxia.com/](http://personal.kioxia.com/) adresini ziyaret edin.
- Kapasite, belleğin bir kısmı yönetim fonksiyonları için kullanıldığından kullanıcının sahip olduğu belleğe değil kurulu flash belleğe dayalıdır. Mevcut kullanıcı alanı Ürün sayfasındaki gibidir (1GB = 1.073.741.824 bayt).

## USB arabirimi

- Uyumlu USB arabirimi

Desteklenen ana bilgisayar arabirimi

USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 1/USB 3.1 Gen 2/USB 3.1 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0(\*4)

\*4: Okuma/yazma hızları sunucu cihazlara ve her bir Ürüne göre farklılık gösterir.

## Menşei ülke/bölge

- Ürünün menşei ülke/bölge bilgileri, gövdesi veya ambalajı üzerine etiketlenmiştir.

## Aktarma ve çöpe atma

- Ürünü bir Bilgisayar veya bir Mac gibi bir cihazda silseniz veya yeniden formatlarsanız bile, silme veya yeniden formatlama işlemi için kullanılan cihaz verileri Üründen kalıcı olarak silme fonksiyonuna sahip değilse veriler Üründen tamamen kaldırılamayabilir ve/veya geri alınabilir.  
Ürünü yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırın ve çöpe atın.

## Gizlilik verileri

- Lütfen KIOXIA, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin gizlilik politikalarının ayrıntılarını bu şirketlerle doğrudan irtibata geçerek onaylayın.
- Ürün doğrudan veya dolaylı olarak KIOXIA'ya iade edildikten sonra, KIOXIA veya Ürün için bileşenler veya hizmetler sağlayan bir şirket tarafından kalite geliştirme amaçlı olarak analiz edilebilir. Halen Ürünün içinde kalan veriler, gizlilik içinde ele alınacak ve herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır. İade edilen Ürün ve veriler, analizden sonra imha edilecektir.

## İhracat ve ithalat

- Ürünün, ilgili yazılımların, Ürün üzerine yüklediğiniz yazılımların ve Ürünün üzerine yazdığınız verilerin tüm ihracatı, yeniden ihracatı, ithalatı ve yeniden ithalatı, Japon Döviz ve Dış Ticaret Yasası, A.B.D. İhracat İdaresi Yönetmelikleri ve ilgili tüm ihracat yasaları ve yönetmelikleri ile uyumlu olmadığı takdirde kesinlikle yasaktır.

## Destek

- Sık sorulan sorular (SSS) için [personal.kioxia.com/support/faq/](http://personal.kioxia.com/support/faq/) adresini ziyaret edin.
- Garanti servisi almak istiyorsanız müşteri desteği ile iletişim kurun ve onlara (1) ila (3) bilgilerini sağlayın:  
(1) Ürünün parça numarası (ambalajın arka tarafına basılmıştır) ve fatura gibi Ürünün satın alındığına dair kanıt,  
(2) ana cihazın üreticisi ve modeli ile  
(3) arızaya, bu arıza meydana geldiğinde Ürünün nasıl kullanıldığına, bu arızanın hangi sıklıkla meydana geldiğine vb. dair ayrıntılı açıklamalar.

## Garanti beyanı

- Garanti beyanı için [personal.kioxia.com/support/warranty/](http://personal.kioxia.com/support/warranty/) adresini ziyaret edin.

## Müşteri desteği

- Müşteri Desteği için [personal.kioxia.com/support/contact/](http://personal.kioxia.com/support/contact/) adresini ziyaret edin.

Üretici

**KIOXIA Corporation**

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japonya  
Adres değişebilir.

- Mac ve macOS Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
- Diğer tüm şirket adları, ürün adları ve hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.
- Tasarım ve teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.